

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

TL 632X

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

**Το πλυντήριο αυτό έχει κατασκευαστεί σύμφωνα
με τους κανονισμούς
82/ 499/Ε.Ε. (ραδιοπαρεμβολές)
73/23/Ε.Ε.
89/336/Ε.Ε. (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	Σελ. 4
Παρακαλούμε διαβάστε τις πριν προχωρήσετε	
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Σελ. 5
Επιλογή θέσης εγκατάστασης Πώς να αφαιρέσετε τις μπάρες μεταφοράς Πώς να αφαδιάσετε το πλυντήριο	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Σελ. 6
Πώς να συνδέσετε τη σωλήνα αποχέτευσης Πώς να συνδέσετε τη σωλήνα παροχής νερού	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Σελ. 7
Προειδοποιήσεις Γείωση	
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ	Σελ. 8
Πώς να θέσετε σε λειτουργία και να σταματήσετε το πλυντήριο Ο Πίνακας Ελέγχου του πλυντηρίου	
Η ΣΩΣΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΡΟΥΧΑ	Σελ. 10
Πώς να ανοίγετε και να κλείνετε το καπάκι Πώς να φορτώνετε τα ρούχα Ποσότητα ρούχων	
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ	Σελ. 11
Επιλογή τύπου και ποσότητας απορρυπαντικού Προσθήκη μαλακτικών Προσθήκη λευκαντικών	
ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ	Σελ. 12
Πίνακας Προγραμμάτων Προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας Χρήσιμες υποδείξεις	
ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ	Σελ. 14
Ο Διεθνής Κώδικας σήμανσης ρούχων	
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ	Σελ. 15
Πλύσιμο Πλύσιμο μαλλίνων Ξεβγάλματα και στίψιμο Στίψιμο μόνον	
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ	Σελ. 16
Καθαρισμός του πλυντηρίου Καθαρισμός του φίλτρου αποχέτευσης Καθαρισμός των φίλτρων εισαγωγής νερού Καθαρισμός της σαπυνοθήκης Οδηγίες για δωμάτια που είναι εκτεθειμένα σε παγετό	
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ.....	Σελ. 18
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ	Σελ. 19

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Προσοχή! Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού προσώπων ή ζημιάς του πλυντηρίου σας, παρακαλούμε ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά:

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί οι μπάρες και τα μπουλόνια μεταφοράς πριν ξεκινήσετε το πλυντήριο. Εάν δεν αφαιρέσετε τις μπάρες μπορεί να προκαλέσετε σοβαρή ζημιά στο πλυντήριο. (Συμβουλευθείτε τις Οδηγίες στη σελίδα 5)
3. Πλένετε στο πλυντήριο, ΜΟΝΟ ρούχα που στην ετικέτα έχουν την ένδειξη MACHINE WASHABLE (Συμβουλευθείτε τον Πίνακα στη Σελ.14)
4. Μην πλένετε στο πλυντήριο ρούχα που προηγουμένως έχουν καθαριστεί με βενζίνη, διαλυτικά, ή άλλες εύφλεκτες ουσίες, που εξατμίζονται και μπορεί να αναφλεγούν και να εκραγούν.
5. Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο. Συμβουλευθείτε τον Πίνακα στη Σελ. 12 για υποδείξεις φορτώματος.
6. Βεβαιωθείτε ότι οι τσέπες των ρούχων είναι άδειες πριν τα βάλετε στο πλυντήριο. Να θυμάσθε να κλείνετε το φερμουάρ σε όσα ρούχα έχουν.
7. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν κοντά στο πλυντήριο. Θα πρέπει να βρίσκεται κοντά τους ένας ενήλικας.
8. Μην τοποθετείτε το πλυντήριο σε υπαίθριο χώρο.
9. Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε το πλυντήριο, εκτός από τις περιπτώσεις καθαρισμού και συντήρησης που αναφέρονται σ' αυτές τις οδηγίες.
10. Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από ένα εξουσιοδοτημένο Τεχνικό.
11. Μετά από κάθε πλύσιμο βγάζετε το πλυντήριο από την πρίζα και κλείνετε την παροχή του νερού.
12. Μην αγγίζετε το πλυντήριο με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή άλλα σημεία του σώματός σας.
13. Καθαρίζετε περιοδικά τα φίλτρα.

Για να πετύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από το πλυντήριό σας, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.

Πριν εγκαταστήσετε το πλυντήριό σας, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αποσυσκευασίας.

Αν χρειάζεσθε περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Τεχνικό.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Επιλογή θέσης εγκατάστασης

Τοποθετήστε το πλυντήριο κοντά στο νιπτήρα ή στη μπανιέρα ή σε χώρο που χρησιμοποιείται ως πλυσταριό.

Το πάτωμα πρέπει να είναι επίπεδο, Αφήστε γύρω από κάθε πλευρά του πλυντηρίου τουλάχιστον 5 χλστ. χώρο.

Πώς θα βγάλετε τις μπάρες μεταφοράς.

Βγάλετε τις βίδες σταθεροποίησης του κάδου από τις μπάρες, αφαιρέστε τους αποστάτες και τις μπάρες (Εικ. Α).

Στις τρύπες από τις βίδες τοποθετήστε τις πλαστικές τάπες που βρίσκονται σε ένα σακουλάκι μέσα στο τύμπανο του πλυντηρίου (Εικ. Β).

(Φυλάξτε τις μπάρες μεταφοράς και τις βίδες για να τις χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση μελλοντικής μετακόμισης ή μεταφοράς του πλυντηρίου. Στην περίπτωση αυτή οι παραπάνω διαδικασίες πρέπει να εκτελεστούν σε αντίστροφη σειρά).

Το πλυντήριό σας είναι εξοπλισμένο με τέσσερις ανασηκωνόμενους τροχούς για την εύκολη μετακίνησή του. Για να χρησιμοποιήσετε τους τροχούς, απλά μετακινήστε το μοχλό προς τα δεξιά και ξαναβάλτε τον στη θέση του όταν τελειώσετε τη μετακίνησή του (Εικ. C).

Πώς να αλφαδιάσετε το πλυντήριο

Αφού διαλέξετε την οριστική θέση που θα τοποθετηθεί το πλυντήριο, πρέπει να το αλφαδιάσετε για να μην παρουσιάζει τραντάγματα ή κραδασμούς.

Για να γίνει αυτό, αρκεί να ρυθμίσετε τα ποδαράκια βιδώνοντας ή ξεβιδώνοντας τα, αφού πρώτα ξεσφίξετε τα κόντρα παξιμάδια. Αφού αλφαδιάσετε καλά το πλυντήριο, ξανασφίξτε τα κόντρα παξιμάδια (Εικ. D).

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πώς να συνδέσετε τη σωλήνα αποχέτευσης

Προσέξτε να μην τσακίσετε την σωλήνα ή εμποδίσετε με οποιονδήποτε τρόπο την ελεύθερη ροή του νερού. Το ελεύθερο άκρο της σωλήνας πρέπει να βρίσκεται σε ένα ύψος τουλάχιστον 60 εκ. από το πάτωμα.

Πώς να συνδέσετε τη σωλήνα παροχής

Συνδέστε το ίσιο ρακώρ στην άκρη της σωλήνας παροχής, προς ένα διακόπτη παροχής κρύου νερού με εξωτερικό σπείρωμα $\frac{3}{4}$ " (Εικ. Α).

Η πίεση του νερού του δικτύου πρέπει να είναι από 0,24 Bar (0,237 Ατμ.) κατ' ελάχιστον έως 10,14 Bar (10 Ατμ.) κατά μέγιστον.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγύηση καθίσταται άκυρη σε περίπτωση τροποποιήσεων στο καλώδιο ηλεκτρικής παροχής του πλυντηρίου, ή μη κανονικής ηλεκτρικής σύνδεσης, ή οποιασδήποτε ηλεκτρικής, μηχανικής ή υδραυλικής τροποποίησης του πλυντηρίου; στις περιπτώσεις αυτές τόσο το εργοστάσιο όσο και διανομέας θα απαλλάσσονται κάθε ευθύνης.

Ηλεκτρική Τροφοδοσία 230V / 50 Hz

Ασφάλεια Πίνακα: 16A
Καλώδιο Τροφοδοσίας: 1,5 μέτρο

Συνδέστε τη συσκευή προς μία πρίζα ΣΟΥΚΟ με σωστή γείωση που τροφοδοτείται κατά προτίμηση απ' ευθείας από τον πίνακα με ιδιαίτερη γραμμή και ασφάλεια 16A.

Σε κάθε περίπτωση τόσο η πρίζα όσο και η ηλεκτρική γραμμή και η ασφάλεια του πίνακα πρέπει να είναι κατάλληλες για το μέγιστο φορτίο της συσκευής που αναγράφεται στην πινακίδα με τα χαρακτηριστικά στο πίσω μέρος της συσκευής.

Επίσης θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανονισμοί των Εσωτερικών εγκαταστάσεων κτηρίων.

Ελέγξτε ότι το φιν της συσκευής κάνει σωστή επαφή με την πρίζα. Αν η πρίζα δεν είναι του κατάλληλου τύπου αλλάξτε την με μία κατάλληλη. Μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες ή πολύπριζα για να επεκτείνετε το καλώδιο.

Προσοχή: Μη λειτουργείτε καμμία ηλεκτρική συσκευή αν δεν είναι σωστά γειωμένη. Κινδυνεύετε από ηλεκτροπληξία.

Σε περίπτωση αμφιβολίας για οποιοδήποτε από τα παραπάνω σημεία καλέστε ηλεκτρολόγο.

- Πρίζα με γείωση

Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να είναι σωστά γειωμένη σύμφωνα με τους Εθνικούς κανονισμούς

ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

- **Ξεκίνημα και Σταμάτημα του πλυντηρίου**

Πλήκτρο ON / OFF

Πατήστε αυτόν το διακόπτη για να αρχίσει το επιλεγμένο πρόγραμμα πλυσίματος. Όταν ο διακόπτης είναι πατημένος ανάβει το κόκκινο λαμπτάκι που βρίσκεται ακριβώς από κάτω.

Πίνακας Χειρισμού

Πλήκτρο Αποφυγής Στιψίματος

Πατώντας αυτόν το διακόπτη το πλυντήριό σας δεν προχωρεί σε στίψιμο σε κανένα πρόγραμμα. Χρήσιμο για συνθετικά που προτιμάτε να στεγνώσουν κρεμασμένα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στα προγράμματα ευπαθών 8 - 9 - 10 - 11 - 12 το πλυντήριο σταματάει μόλις γεμίσει με νερό έπειτα από το τελευταίο ξέβγαλμα. Για να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα γυρίστε το Διακόπτη Επιλογής Προγραμμάτων κατά ένα βήμα ('κλικ') προς τα δεξιά.

Καπάκι

Το καπάκι είναι εφοδιασμένο με ένα ηλεκτρικό κλείστρο ασφαλείας που δεν επιτρέπει τη λειτουργία του πλυντηρίου όταν είναι ανοικτό και δεν του επιτρέπει να ανοίξει πριν το τέλος του Προγράμματος.

Το καπάκι μπορεί επίσης να ανοίξει αν πατήσετε το Διακόπτη λειτουργίας στο OFF ή βγάλετε το πλυντήριο από την πρίζα και περιμένετε για 90 δευτερόλεπτα πριν το ανοίξετε .

Πλήκτρο Μισού ½ Φορτίου

Πατώντας αυτό το διακόπτη το πλυντήριο μειώνει την ποσότητα του νερού στα ξεβγάλματα εξοικονομώντας έτσι νερό, απορρυπαντικό και ενέργεια. Μην τον πατάτε παρά μόνο όταν πλένετε λίγα ρούχα κατά προτίμηση έως 2 κιλά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ποσότητα του απορρυπαντικού πρέπει να ελατώνεται ανάλογα με το φορτίο των ρούχων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην πατάτε αυτόν το διακόπτη στα προγράμματα Ευπαθών ή Μαλλίνων.

ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Διακόπτης Επιλογής Προγραμμάτων

Ο διακόπτης αυτός πρέπει να περιστρέφεται μόνο προς τα δεξιά και μόνο όταν ο Διακόπτης Λειτουργίας ON/OFF (I) βρίσκεται στη θέση OFF. Η κλίμακα του χωρίζεται σε τρεις περιοχές.

Βαμβακερά	1	90° - 60°	Πρόπλυση + Πλύση μεγάλης διάρκειας
	*2	90° - 60°	Πλύση μεγάλης διάρκειας
	3	60° - 30°	Πλύση μέσης διάρκειας
	4	40° - 30°	Σύντομη πλύση
	5		Ξεβγάλματα
	6		Μαλακτικά
	7		Στίψιμο μεγάλης διάρκειας
Ευπαθή και Συνθετικά	8	60° - 30°	Πλύση ευπαθών μεγάλης διάρκειας
	9	50° - 30°	Πλύση ευπαθών μέσης διάρκειας
	10	40° - 30°	Σύντομη πλύση ευπαθών
	11		Ξεβγάλματα
	12		Μαλακτικό
	13		Στίψιμο μικρής διάρκειας
Μάλλινα	14	30° - 40°	Σύντομη πλύση πολύ ευπαθών

* Προγράμμα
Πλύσεως
σύμφωνα με τους
κανονισμούς IEC
456 στους 60° C
με φορτίο 4,5
κιλών.

Διακόπτης Επιλογής Θερμοκρασίας

Ρυθμίζει τη θερμοκρασία του νερού της πλύσης σε κάθε πρόγραμμα, εκτός από το πρόγραμμα για μάλλινα όπου η ανώτατη θερμοκρασία περιορίζεται αυτόματα στους 30° - 40°C, εκτός και αν έχετε επιλέξει μια χαμηλότερη θερμοκρασία με το διακόπτη.

Οι συνιστώμενες θερμοκρασίες είναι οι ακόλουθες:

Οικονομικά Προγράμματα από 60° έως 40° C
Ευπαθή Υφάσματα & Συνθετικά από 60° έως 30° C

Εάν θέλετε να πλύνετε με κρύο νερό γυρίστε το διακόπτη στη θέση * .

Προσοχή: Συνηθίστε να γυρίζετε το διακόπτη στη θέση * στο τέλος κάθε προγράμματος για να αποφύγετε να αφήσετε τη λάθος θερμοκρασία στο επόμενο πρόγραμμα.

ΤΟ ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Πως να ανοίγετε και να κλείνετε τα καπάκια και την πόρτα

1. Σηκώστε το καπάκι και ανοίξτε το τελείως.
2. Κατόπιν σηκώστε το δεύτερο εσωτερικό καπάκι.
3. Για να ανοίξετε την πόρτα του τυμπάνου:
 - A. Πιέστε το πάνω πτερύγιο για να ελευθερώσετε το κλείστρο, κρατώντας ταυτόχρονα με το άλλο χέρι το κάτω πτερύγιο πατημένο προς τα κάτω.
 - B. Αφήστε ελεύθερο να ανοίξει το πάνω πτερύγιο
 - Γ. Αφήστε να ανοίξει το κάτω πτερύγιο.
 - Δ. Βάλτε τα ρούχα μέσα στο τύμπανο.
 - E. Κλείστε την πόρτα, κλείνοντας πρώτα το κάτω πτερύγιο και έπειτα το κάτω.

Βεβαιωθείτε ότι το κλείστρο του πτερυγίου “κάθησε” σωστά στη θέση του πριν αφήσετε ελεύθερο πρώτα το πάνω πτερύγιο και έπειτα το κάτω.

Βεβαιωθείτε επίσης ότι το εσωτερικό καπάκι έκλεισε σωστά, ξαναπατώντας το.

Για να βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του τυμπάνου έχει κλείσει σωστά πιέστε μαλακά και τα 2 πτερύγια και βεβαιωθείτε ότι δεν ανοίγουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η παραπάνω διαδικασία πρέπει να πραγματοποιηθεί με μεγάλη προσοχή για να αποφύγετε κάθε πιθανή ζημιά στο πλυντήριο και τα ρούχα.

Πώς να Γεμίζετε το Πλυντήριο

- Τινάζτε τα ρούχα για να αραιώσουν
- Βάλτε τα ρούχα στο πλυντήριο χωρίς να τα πιέζετε
- Ακολουθήστε τις οδηγίες για το βάρος των ρούχων που επιτρέπεται να βάλετε στο κάθε πρόγραμμα.

Αν δεν υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ποσότητα ρούχων εξοικονομείστε ηλεκτρικό ρεύμα. Μεγαλύτερη ποσότητα ρούχων από το κανονικό χαλάει την ποιότητα του πλυσίματος και προκαλεί το τσαλάκωμα τους. Αν είναι δυνατόν

πλένετε μαζί ρούχα διαφόρων μεγεθών.
π.χ. σεντόνια, εσώρουχα, μαντήλια κλπ. Μ' αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνετε καλύτερη πλύση και τα ρούχα είναι καλύτερα κατανομημένα κατά το στίψιμο.

Ο ακόλουθος πίνακας δίνει μία ένδειξη του βάρους των διαφόρων ρούχων.

Μέγιστα φορτία:

Προγράμματα 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6: 5 κιλά.

Προγράμματα 8 - 9 - 10 - 11 - 12: 2,5 κιλά.

Η υπερφόρτωση του πλυντηρίου σας έχει σαν αποτέλεσμα τη μη ικανοποιητική πλύση των ρούχων.

• Ενδεικτικά βάρη ρούχων

<u>Σεντόνια (Βαμβακερά)</u>	<u>Γυναικεία Ρούχα</u>	<u>Ανδρικά Ρούχα</u>	<u>Είδη σπιτιού</u>
Θήκη Παπλώματος	800	Μπλούζα	100
Κατωσέντονο	600	Βαμβακερή Πουκαμίσια	250
Μαξιλαροθήκη	200	Σορτς	120
Πανωσέντονο	600	Κυλλότα	50
Πλήρες σετ κρεβατιού	1600	Κομπιναιζόν	150
		Νυχτικιά	180
		Πυτζάμες	450
<u>Τραπεζομάνηλα</u>		15	400
Μεσαίο, Βαμβακερό	400	Μαντήλι	25
Μεγάλο, Λινό	1000	Φόρμα	600
Πετσέτα, Λινή	80		
			Όλα τα βάρη δίδονται σε γραμμάρια

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ

Πώς να επιλέξετε το απορρυπαντικό

Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά κατάλληλα για αυτόματα πλυντήρια.

- Απορρυπαντικά σε σκόνη για όλα τα είδη ρούχων και βαθμούς λερώματος.
- Υγρά απορρυπαντικά που είναι περισσότερο κατάλληλα για πλύση σε χαμηλή θερμοκρασία χωρίς πρόπλυση (έως 60°C)
- Ειδικά "μαλακά" απορρυπαντικά για ορισμένα είδη ευπαθών ρούχων (πλύση σε θερμοκρασία έως 60°C), καθώς και μάλλινα.

Τα βασικά συστατικά των απορρυπαντικών αναγράφονται στη συσκευασία τους όπως π.χ. λευκαντικά, ένζυμα κλπ. Διαλέξτε το κατάλληλο απορρυπαντικό για τον τύπο και το βαθμό λερώματος των ρούχων.

Ποσότητα απορρυπαντικού

- Θήκη **A** για την πρόπλυση
- Θήκη **B** για την κύρια πλύση
- Θήκη **C** για υγρά μαλακτικά
- Θήκη **D** για λευκαντικό (μόνο σε ορισμένους τύπους)

Η συνολική ποσότητα του απορρυπαντικού που απαιτείται για την πρόπλυση και την κυρίως πλύση, ανάλογα και με το βαθμό σκληρότητας του νερού, αναγράφεται στη συσκευασία του.

Η ακριβής ποσότητα του απορρυπαντικού εξαρτάται από:

- Τη σκληρότητα του νερού
- Το είδος του υφάσματος
- Το βαθμό λερώματος των ρούχων

Σκληρότης του Νερού

Βαθμός Σκληρότητας	Χαρακτηρισμός Νερού	Γερμανικοί ° dH	Γαλλικοί ° fH
1	Μαλακό	0 - 7°	0 - 12°
2	Κανονικό	7 - 14°	12 - 25°
3	Σκληρό	14 - 21°	25 - 37°
4	Πολύ σκληρό	άνω των 21°	άνω των 37°

Υγρά απορρυπαντικά

Τα υγρά απορρυπαντικά χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες τους αλλά για θερμοκρασίες μέχρι 60°C. Όταν τα χρησιμοποιείτε μπορείτε να παρακάμψετε την πρόπλυση. Γι' αυτό η ποσότης που συνιστάται από τον κατασκευαστή τους αναφέρεται στην κυρία πλύση.

Η Χρήση των μαλακτικών

Τα μαλακτικά κάνουν τα ρούχα μαλακότερα, και ελατώνουν τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού στις συνθετικές ίνες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν πλένετε πετσέτες, μάλλινα, κουρτίνες κλπ.

- Βάλτε το μαλακτικό στη θήκη C, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το μαλακτικό πέφτει αυτόματα στον κάδο κατά το τελευταίο ξέβγαλμα. Στο τέλος της κυρίας πλύσης μία μικρή ποσότητα νερού παραμένει στη θήκη C. Αυτό χρησιμεύει στο να αραιώνει ορισμένα μαλακτικά που ίσως είναι πολύ παχύρρευστα ή συμπυκνωμένα. Αν στη θήκη C παραμείνει περισσότερο νερό από το κανονικό, σημαίνει ότι η διάταξη αποχέτευσης έχει φράξει με αποτέλεσμα να διακοπεί ο σιφωνισμός που θα άδειαζε το νερό. Οδηγίες καθαρισμού δίδονται στη σελίδα 17.

Μη βάζετε ποτέ μαζί μέσα στη θήκη μαλακτικά και λευκαντικά γιατί μπορεί να φράξετε το σύστημα υπερχειλίσης.

Η Χρήση Λευκαντικού

Το λευκαντικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για την απολύμανση είτε για τη λεύκανση των ρούχων. Τα αποτελέσματα του είναι προσθετικά σε αυτά του απορρυπαντικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα συμπυκνωμένα λευκαντικά πρέπει να αραιώνονται.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Πίνακας Προγραμμάτων

ΥΦΑΣΜΑ	ΕΙΔΟΣ	ΒΑΘΜΟΣ ΛΕΡΩΜΑΤΟΣ	ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ	ΠΡΟΓΡ.	ΘΕΡΜΟΚΡ.	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΡΡ.	ΦΟΡΤΙΟ ΚΙΛΑ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΚΑΙ ΛΙΝΑ	Λευκά	Πολύ λερωμένα	Πρόπλυση + Μακρά Πλύση	1	90° – 60°	A - B - C - D	2-5
	Λευκά	Κανονικά λερωμένα	Μακρά Πλύση	*2	90° – 60°	B - C - D	2-5
	Χρωματιστά Ανεξίτηλα	Κανονικά λερωμένα	Κανονική Πλύση	3	60° – 30°	B - C - D	2-5
	Χρωματιστά και Λευκά	Λίγο λερωμένα	Σύντομη Πλύση	4	40° – 30°	B - C - D	2-5
	Χρωματιστά και Λευκά	_____	Ξεβγάλματα	5	_____	C - D	2-5
	Χρωματιστά και Λευκά	_____	Προσθήκη Μαλακτικού	6	_____	C	2-5
	Χρωματιστά και Λευκά	_____	Στίψιμο μεγάλης διάρκειας	7	_____	_____	2-5
ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΗ	Ειδικά υφάσματα	Πολύ λερωμένα	Μακρά απαλή Πλύση	8	60° – 30°	B - C	2,5
	Ειδικά υφάσματα	Κανονικά λερωμένα	Κανονική απαλή Πλύση	9	60° – 30°	B - C	2,5
	Συνθετικά και Ευπαθή	Κανονικά λερωμένα	Σύντομη απαλή Πλύση	10	40° – 30°	B - C	2,5
	Συνθετικά και Ευπαθή	Λίγο λερωμένα	Απαλά Ξεβγάλματα	11	_____	B - C	2,5
	Συνθετικά και Ευπαθή	_____	Προσθήκη μαλακτικού	12	_____	C	2,5
	Συνθετικά και Ευπαθή	_____	Σύντομο Στίψιμο	13	_____	_____	2,5
ΜΑΛΛΙ	Παρθένο Μαλλί	Κανονικά λερωμένα	Πολύ απαλή Σύντομη Πλύση	14	30° – 40°	A - C	1
ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ	Κουρτίνες	Κανονικά λερωμένα	Πολύ απαλή Σύντομη Πλύση	15	0°	A - C	1

* Πρόγραμμα σύμφωνα με τους Κανονισμούς IEC 456 στους 60° C με φορτίο 4,5 κιλών

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Προγράμματα Εξοικονόμησης Ενέργειας

Αν τα ρούχα δεν είναι πολύ βρώμικα και δεν χρειάζονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες, μπορείτε να επιλέξετε μία χαμηλότερη από την περιοχή εξοικονόμησης ενέργειας.

Σαν παράδειγμα:

60°C αντί για 90°C εξοικονομούν 30% ενέργεια

40°C αντί για 60°C εξοικονομούν 30% ενέργεια

Αν θέλετε μπορείτε να μη χρησιμοποιήσετε πρόπλυση. Σ' αυτή την περίπτωση βάλτε τη συνολική ποσότητα του απορρυπαντικού στη θήκη B.

Για πολύ βρώμικα ρούχα ή λεκέδες από τσάι, καφέ, σάλτσες, φρούτα κλπ, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το βασικό πρόγραμμα, αλλά και πάλι αν δεν χρησιμοποιηθεί το απορρυπαντικό κατά τον καλύτερο τρόπο μπορεί οι λεκέδες να μη βγουν με το πρώτο πλύσιμο.

Λειτουργία του πλυντηρίου χωρίς επιτήρηση

Παρά τα άριστα υλικά και τη φροντίδα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αυτού του πλυντηρίου, μικροατυχήματα μπορούν να συμβούν, όπως π.χ. διαρροή νερού από σωλήνα. Αν είναι δυνατόν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο χωρίς επιτήρηση μόνον αν το δωμάτιο που είναι εγκατεστημένο έχει σχαράκι αποχέτευσης στο πάτωμα.

Πρακτικές συμβουλές

- Δύσκολοι λεκέδες, διαλυτοί όμως από νερό πρέπει να πλένονται τοπικά πρώτα στο χέρι με νερό και απορρυπαντικό πριν μπουν τα ρούχα στο πλυντήριο.

- Μη διαλυτοί από νερό λεκέδες πρέπει να απομακρύνονται ως ακολούθως:

Λεκέδες από μελάνι βγαίνουν τρίβοντάς τους με ειδικό καθαριστικό.

Λεκέδες από κερί βγαίνουν σκεπάζοντάς τους με χαρτί κουζίνας και σιδερώνοντάς το με ηλεκτρικό σίδερο.

Λεκέδες από λιπαρές ουσίες βγαίνουν με ειδικά καθαριστικά και τοπικό πλύσιμο στο χέρι.

Λεκέδες από πίσσα βγαίνουν αν τους τρίψετε με βούτυρο, τους αφήσετε για λίγο και έπειτα τους πλύνετε στο χέρι.

Λεκέδες από αίμα, γάλα ή αυγό βγαίνουν αν τους αφήσετε να μουλιάσουν σε κρύο νερό και έπειτα τους πλύνετε με απορρυπαντικά με ένζυμα στους 50° έως 60° C.

Λεκέδες από φρούτα, καφέ ή κόκκινο κρασί βγαίνουν σχεδόν πάντα έπειτα από μερικά πλυσίματα.

Για πολύ δύσκολους λεκέδες ρωτήστε το καθαριστήριό σας.

**Σε καμιά
περίπτωση μη
βάζετε χημικά
καθαριστικά μέσα
στο πλυντήριο.**

ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ

Ο Διεθνής Κώδικας Σημάτων Ρούχων

ΣΥΜΒΟΛΟ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙΔΟΥΣ ΡΟΥΧΩΝ
Δυνατή Ανάδευση στον κύκλο βαμβακερών	Ζεστό στο χέρι (50°C) έως βραστό	Λευκά Βαμβακερά ή Λινά χωρίς ειδική κατεργασία
Δυνατή Ανάδευση στον κύκλο βαμβακερών	Ζεστό στο χέρι (50°C) έως βραστό	Βαμβακερά, Λινά, ή ρούχα από Βισκόζη, χωρίς ειδική κατεργασία με χρώματα ανεξίτηλα στους 60°C.
Κανονική Ανάδευση στον κύκλο συνθετικών	Ζεστό στο χέρι με Κρύο Ξέβγαλμα, Μαλακό ή καθόλου Στίψιμο	Ρούχα συνθετικά Πολυεστέρα/Βαμβάκι, Νάιλον, Πολυεστέρα, Βαμβάκι/Βισκόζη με ειδική κατεργασία, Βαμβάκι/Ακρυλικό
Κανονική Ανάδευση στον κύκλο συνθετικών	Χλιαρό Στίψιμο	Βαμβακερά, Λινά ή από Βισκόζη με χρώματα ανεξίτηλα στους 40°C, αλλά όχι στους 60°C
Κανονική Ανάδευση στον κύκλο συνθετικών	Χλιαρό, Κρύο Ξέβγαλμα, Μαλακό ή καθόλου Στίψιμο	Ακρυλικά, ευπαθή συνθετικά περιλαμβανομένων μιγμάτων με μαλλί
Μαλακή Ανάδευση στον κύκλο μαλλίνων	Χλιαρό χωρίς Τρίψιμο και χωρίς Στίψιμο	Μάλλινα, Μεταξωτά, μίγματα μαλλιού και άλλων ινών
	Πλύσιμο μόνο στο χέρι Συμβουλευθείτε τις οδηγίες στην ετικέτα	Σημ: Οι όροι Δυνατή, Κανονική και Μαλακή Ανάδευση αναφέρονται στους χρόνους πλύσεως και τον αριθμό αναστροφών του τυμπάνου
	Απαγορεύεται το πλύσιμο είτε στο πλυντήριο είτε στο χέρι	

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Πλύση

1. Βάλτε το πλυντήριο στην πρίζα
2. Ανοίξτε τελείως τη βρύση κρύου νερού
3. Βάλτε τα ρούχα στο πλυντήριο και κλείστε την πόρτα και τα καπάκια.
4. Βάλτε απορρυπαντικό ή και μαλακτικό στη σαπυνοθήκη στις θήκες που απαιτεί το πρόγραμμα.
5. Επιλέξτε τη θερμοκρασία που θέλετε με το Διακόπτη (B).
6. Πατήστε το Πλήκτρο Μισού Φορτίου (D) εάν το επιθυμείτε.
7. Πατήστε το Πλήκτρο Αποφυγής Στιψίματος (E) εάν το επιθυμείτε.
8. Επιλέξτε το πρόγραμμα γυρίζοντας το Διακόπτη Επιλογής Προγραμμάτων (A) προς τα δεξιά.
9. Πατήστε προς τα μέσα το Διακόπτη (C) Λειτουργίας (ON/OFF).

Μάλλινα

Η συσκευή σας έχει ένα ειδικό πρόγραμμα για μάλλινα.

Συνιστούμε να μη βάζετε περισσότερο από 1 κιλό μάλλινα. (Βάρος στεγνών ρούχων)

Για το πλύσιμο των μάλλινων:

1. Βάλτε τα μάλλινα στο πλυντήριο
2. Βάλτε απορρυπαντικό ή και μαλακτικό στη σαπυνοθήκη στις θήκες που απαιτεί το Πρόγραμμα
3. Επιλέξτε με το Διακόπτη (B) μία θερμοκρασία 30° - 40° C.
4. Γυρίστε το Διακόπτη Επιλογής Προγραμμάτων (A) στη θέση 14 (Μάλλινα)
5. Πατήστε προς τα μέσα το Διακόπτη Λειτουργίας (C), (ON/OFF)

Ξέβγαλμα και Στίψιμο

Ρούχα που πλύθηκαν στο χέρι μπορούν να ξεβγαθούν και να στιφθούν στη συσκευή.

Γυρίστε το Διακόπτη Επιλογής Προγραμμάτων (A) σε μια θέση ξεβγάλματος (5 ή 11) ανάλογα με τον τύπο των ρούχων, βαμβακερά ή ευπαθή. Εάν επιθυμείτε βάλτε επίσης μαλακτικό υγρό στη θήκη C της σαπυνοθήκης.

Στίψιμο

Εάν θέλετε μόνον στίψιμο:

1. Βάλτε τα ρούχα στο πλυντήριο και κλείστε την πόρτα και τα καπάκια.
2. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα σπιψίματος (7 ή 13) γυρίζοντας τον Επιλογή Α.
3. Πατήστε προς τα μέσα το Διακόπτη Λειτουργίας (C), (ON/OFF)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός του πλυντηρίου

Το τύμπανο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Νερό πλούσιο σε σίδηρο, ή ξένα σώματα στα ρούχα όπως καρφιά ή συνδετήρες μπορεί να προκαλέσουν λεκέδες σκουριάς που καθαρίζονται με πολύ ψιλό γυαλόχαρτο. Για να αποφύγετε στίγματα από άλατα αν το νερό είναι πολύ σκληρό, αυξήστε την ποσότητα του απορρυπαντικού και αν είναι απαραίτητο προσθέστε στην κυρίως πλύση αποσκληρυντικό. Μη χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικά που περιέχουν οξέα παρά μόνον αν αυτό επιτρέπεται από τον κατασκευαστή τους.

Τα μεταλλικά μέρη και το καπάκι πλένονται με χλιαρή σαπουνάδα ή διάλυμα υγρού καθαριστικού, και στεγνώνονται με μαλακό πανί. **Μη ρίχνετε ποτέ νερό πάνω στο πλυντήριο, για λόγους ασφαλείας.**

Μη χρησιμοποιείτε **καθαριστικά σε σκόνη, οινόπνευμα ή διαλύτες για να καθαρίσετε τα πλαστικά ή ελαστικά μέρη** γιατί μπορεί να τα καταστρέψετε.

Προσοχή: Όταν καθαρίζετε το πλυντήριο να το βγάξετε πάντα από την πρίζα.

Καθαρισμός του φίλτρου αποχέτευσης

Το πλυντήριο έχει ένα ειδικό φίλτρο που συγκρατεί τα μεγάλα αντικείμενα που μπορεί να μπλοκάρουν την αντλία (κέρματα, κουμπιά κλπ.) και επιτρέπει την εύκολη αφαίρεσή τους. Τα κανονικά κατάλοιπα αποχετεύονται αυτόματα.

Αν χρειασθεί να καθαρίσετε το φίλτρο, θυμηθείτε προηγουμένως να αδειάσετε το νερό από το πλυντήριο και να το βγάλετε από την πρίζα.

Για να αφαιρέσετε το φίλτρο, αφαιρέστε πρώτα το κάλυμμα που βρίσκεται στη βάση του πλυντηρίου τραβώντας το προς τα έξω. Γυρίστε το καπάκι του φίλτρου προς τα αριστερά και αφαιρέστε το. Όταν βγάξετε το φίλτρο μπορεί να βγεί και μία μικρή ποσότητα νερού. Καθαρίστε το φίλτρο και ξαναβάλτε το, γυρίζοντας το καπάκι του προς τα δεξιά αφού βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει πατήσει καλά στη βάση του. Επιβεβαιώστε ότι έχετε σφίξει το φίλτρο καλά.

Οδηγίες για χώρους με θερμοκρασία κάτω από το 0

Εάν το πλυντήριό σας είναι τοποθετημένο σε μέρος που η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από το 0 (π.χ. στο γκαράζ), σε περίπτωση παγετού:

- Αδειάστε το νερό που παραμένει στο πλυντήριο, βγάζοντας το φίλτρο.
- Αδειάστε τη σωλήνα αποχέτευσης.
- Ξεβιδώστε τη σωλήνα εισαγωγής νερού και αδειάστε την.

Αν το νερό παγώσει, λειώστε τον πάγο ρίχνοντας καυτό νερό μέσα στη Σαπουνοθήκη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός των φίλτρων εισαγωγής νερού

Το πλυντήριο έχει φίλτρα στις εισαγωγές του νερού για να προστατεύει τις ηλεκτροβαλβίδες.

Τα φίλτρα αυτά φράζουν από τις σκουριές και τα άλατα που υπάρχουν στις σωληνώσεις του νερού και γι' αυτό πρέπει να καθαρίζονται κάθε 2 χρόνια ή συχνότερα αν το πλυντήριο αργεί να γεμίσει νερό.

Για να καθαρίσετε τα φίλτρα

- Κλείστε το διακόπτη παροχής νερού.
- Ξεβιδώστε το ρακώρ της σωλήνας εισαγωγής γυρίζοντάς το προς τα αριστερά.
- Αφαιρέστε το φίλτρο τραβώντας το με ένα τσιμπιδάκι ή πένσα από το πλαστικό κλιπ.
- Καθαρίστε το φίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό με την πλευρά που βρίσκεται το κλιπ προς τα κάτω. Αν έχει πιάσει άλατα αφήστε το για λίγο μέσα σε ξύδι. Αφαιρέστε στερεά κατάλοιπα που δεν έχουν φύγει πιέζοντάς τα ελαφρά με μία καρφίτσα ανάμεσα από τις τρύπες του φίλτρου.
- Ελέγξτε τη σωλήνα εισαγωγής νερού γιατί υπόκειται σε μεγάλες πιέσεις κατά τη διάρκεια λειτουργίας του πλυντηρίου. Εάν παρατηρήσετε μικροσκασίματα ή ρωγμές στην επιφάνειά της ή αν έχει σκληρύνει από την πολυκαιρία είναι καλύτερα να την αλλάξετε. Χρησιμοποιήστε σωλήνα με αντοχή σε πίεση τουλάχιστον 6 ατμοσφαιρών ή περισσότερο αν στην περιοχή σας η πίεση του δικτύου νερού είναι υψηλότερη.
- Επανατοποθετήστε το φίλτρο με το πλαστικό κλιπ να κοιτάει προς τα έξω.
- Βιδώστε το ρακώρ της σωλήνας στην εισαγωγή του πλυντηρίου και ανοίξτε το διακόπτη παροχής νερού. Παρατηρήστε το ρακώρ και αν στάζει σφίξτε το λίγο περισσότερο.
- Αν έχετε πρόβλημα ή δυσκολία με τα παραπάνω ειδοποιήστε Τεχνικό.

Καθαρισμός της σαπυνοθήκης

Τα υπολείμματα από τα απορρυπαντικά και τα μαλακτικά που σχηματίζονται στη σαπυνοθήκη ιδιαίτερα σε περίπτωση χαμηλής πίεσης του νερού, πρέπει να αφαιρούνται.

Βγάλτε τις θήκες της σαπυνοθήκης από τη θέση τους και πλύντε τις κάτω από ζεστό τρεχούμενο νερό. Καθαρίζετε τις θήκες τακτικά.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ

Παράγεται υπερβολικός αφρός

Αυτό μπορεί να αποφευχθεί αν χρησιμοποιείτε ειδικά απορρυπαντικά για πλυντήρια, που παράγουν λίγο αφρό. Για να μην έχετε προβλήματα:

- Χρησιμοποιείτε ειδικά απορρυπαντικά για πλυντήρια και για τις συνήθεις θερμοκρασίες.
- Ρυθμίστε την ποσότητα του απορρυπαντικού ανάλογα με το βαθμό σκληρότητας του νερού.
- Μειώνετε την ποσότητα του απορρυπαντικού όταν τα ρούχα δεν είναι πολύ βρώμικα ή όταν η ποσότητα των ρούχων είναι μειωμένη.
- Ξεβγάζετε καλά τα ρούχα που έχετε προηγουμένως μουσκέψει σε διάλυμα απορρυπαντικού, πριν τα βάλετε στο πλυντήριο.

Το πλυντήριο "τρέμει" κατά το στίψιμο

Αυτό μπορεί να συμβεί αν το πλυντήριο δεν είναι αλφαδιασμένο σωστά και δεν πατάει καλά και στα 4 πόδια.

- Αλφαδιάστε το πλυντήριο όπως περιγράφεται στην αρχή των Οδηγιών.

Αν το πάτωμά σας είναι ξύλινο με μεγάλη ελαστικότητα, αυξάνεται η στάθμη θορύβου και επίσης το πλυντήριο δεν πατάει σταθερά στο πάτωμα. Σ' αυτή την περίπτωση βιδώστε μία τάβλα πάχους 3 - 5 εκ. στο πάτωμα. Μην τοποθετείτε το πλυντήριο στο μέσο του δωματίου αλλά στις άκρες.

Το πλυντήριο δε στίβει όπως συνήθως

Τα ρούχα δεν είναι καλά κατανεμημένα μέσα στο τύμπανο. Επαναλάβετε το πρόγραμμα 7 ή 13.

Εάν έχετε οποιαδήποτε άλλα προβλήματα, ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία πριν καλέσετε Τεχνική Βοήθεια:

1. Η πρίζα του πλυντηρίου έχει ρεύμα και δεν έχει πέσει η ασφάλεια.
2. Οι βρύσες του νερού είναι ανοικτές.
3. Τα φίλτρα εισαγωγής και αποχετεύσεως νερού δεν έχουν φράξει.
4. Οι σωλήνες παροχής και αποχετεύσεως νερού δεν έχουν τσακίσματα.
5. Έχετε κάνει σωστά όλες τις ενέργειες για να επιλέξετε το πρόγραμμα.
6. Το καπάκι είναι κλεισμένο σωστά. Εάν όχι ο ηλεκτρομαγνητικός διακόπτης δεν αφήνει ούτε την αντίσταση να ζεστάνει, ούτε το μοτέρ να δουλέψει.
7. Λάβετε υπ' όψιν ότι το νερό που πρωτομπαίνει στο πλυντήριο κατά την πλύση δεν περνάει από τη σαπυνοθήκη αλλά πάει κατ' ευθείαν στον κάδο. Αυτό διαρκεί για περίπου 1 1/2 λεπτό.
8. Δεν έχετε υπερφορτώσει το πλυντήριο. Στην περίπτωση αυτή ο θερμικός διακόπτης προστασίας σταματά τη λειτουργία και πρέπει να αφαιρέσετε λίγα ρούχα πριν το ξαναξεκινήσετε.
9. Εάν το πλυντήριο σταματήσει κατά την διάρκεια της πλύσης, ίσως έχετε πατήσει το Διακόπτη Αποφυγής Στιψίματος, ή ίσως έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα ευπαθών που περιέχει (STOP) και πρέπει να γυρίσετε το Διακόπτη Επιλογής Προγραμμάτων κατά ένα βήμα για να ξαναξεκινήσει.
10. Εάν τα ρούχα έχουν πολύ νερό κατά το τέλος της πλύσης βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο νερού είναι καθαρό και η σωλήνα αποχέυσης δεν έχει τσακίσει.

ΤΗΛ. SERVICE: 620.38.38

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η συσκευή σας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον από ενήλικους. Μην αφήνετε τα παιδιά να πειράζουν τα κουμπιά ή να παίζουν με τη συσκευή.
2. Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο. Συμβουλευθείτε τον Πίνακα Προγραμμάτων στη Σελ. 12 για τη σωστή ποσότητα ρούχων.
3. Συμβουλευέστε τις ετικέτες των ρούχων και ακολουθείτε τις οδηγίες που αναγράφονται. Ελέγξτε τον Πίνακα στη Σελ. 14.
4. Ρούχα που είναι βρεμένα με προϊόντα πετρελαίου ή εύφλεκτα υγρά δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο.
5. Βεβαιώνεστε ότι οι τσέπες των ρούχων που βάζετε στο πλυντήριο είναι άδειες. Να θυμάσθε να κλείνετε τα φερμουάρ.
6. Μικρά κομμάτια όπως κάλτσες, κορδόνια ή ζώνες πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε μία μαξιλαροθήκη ή άλλο σάκο για να πλυθούν, γιατί είναι πιθανόν να περάσουν μέσα από το λάστιχο της πόρτας και να πέσουν ανάμεσα στο τύμπανο και τον κάδο.
7. Όταν τελειώνετε την πλύση βγάξτε το πλυντήριο από την πρίζα και κλείνετε την παροχή νερού.
8. Εάν χρειασθείτε Τεχνική Βοήθεια καλέστε μόνο εξουσιοδοτημένο τεχνικό και χρησιμοποιείτε μόνο τα ανταλλακτικά του εργοστασίου κατασκευής. Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε το πλυντήριο μόνοι σας και μη αντικαθιστάτε μέρη του. Αυτό θα καταστήσει την εγγύηση άκυρη και επίσης μπορεί να ενέχει κινδύνους για την ασφάλειά σας.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις προδιαγραφές των συσκευών ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση για τεχνικούς ή εμπορικούς λόγους.