



# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

# User Manual

**PRD-95W**

**PRD-95X**



17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280

Website: [www.philco.gr](http://www.philco.gr), e-mail: [sales@lozos.eu](mailto:sales@lozos.eu),

Τηλ. Service: 210-620.3838. Fax: 210-620.3279

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ CONTENTS

Περιγραφή συσκευής/Description of Appliance	3
Εγκατάσταση/Installation	4/18
Οδηγίες ασφαλείας/Safety advice	5/19
Λειτουργία συσκευής/Operating the Appliance	7/21
Συντήρηση/Maintenance	10/25
ΠΡΟΣΟΧΗ/WARNING	16/30




**ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

**[www.serviceworld.gr](http://www.serviceworld.gr)**

**ΤΗΛ. 210-620.38.38**

**AUTHORISED AFTER SALES SERVICE**

## Περιγραφή συσκευής/ Description of Appliance



- 1. Κατάψυξη/Freezer– 4 Star Rating**
- 2. Θερμοστάτης& Λυχνία/Thermostat Control & Interior Light**
- 3. Ράφι συντήρησης/Interior Glass Shelf x 1**
- 4. Συρτάρι φρούτων&λαχανικών/Salad Crisper Box with Glass Shelf**
- 5. Ράφια Πόρτας/ Door Storage – Specific Areas for Bottles & Dairy Products**

(Η εικόνα είναι ενδεικτική/Picture shown for indicative purposes only).

## Εγκατάσταση

- ◆ **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Η συσκευή πρέπει να μείνει σε όρθια θέση για τουλάχιστον 4 ώρες πριν από την πρώτη λειτουργία.
- ◆ Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας από τη συσκευή.
- ◆ Πλύνετε το εσωτερικό της συσκευής με ένα πανί και ζεστό νερό με διτανθρακική σόδα (5ml στα 0.5 lt νερού).
- ◆ Τοποθετήστε τη συσκευή σε ξηρό μέρος και μακριά από ηλιακό φως.
- ◆ Μην την τοποθετείτε δίπλα σε κουζίνα ή άλλες πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ.
- ◆ Εάν τοποθετηθεί δίπλα σε άλλο ψυγείο ή καταψύκτη, αφήστε τουλάχιστον 2cm κενό ανάμεσα στις συσκευές ώστε να αποφευχθεί η συμπύκνωση.
- ◆ Αφήστε κενό 50mm πάνω από τη συσκευή. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, αφήστε κενό 25mm σε κάθε πλευρά της συσκευής.
- ◆ Αφήστε κενό (ώστε να περνάει αέρας) μεταξύ του συμπυκνωτή στο πίσω μέρος της συσκευής και του τοίχου.
- ◆ Μην ακουμπάτε βαριά αντικείμενα στο πάνω μέρος της συσκευής.

- ◆ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε μια σταθερή επίπεδη επιφάνεια.
- ◆ Η συσκευή πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη. Ρυθμίστε την βιδώνοντας τα ποδαράκια στο εμπρός μέρος του ψυγείου (με τα χέρια ή με κλειδί).
- ◆ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε όρθια θέση και τα δύο πόδια είναι σε σταθερή επαφή με το πάτωμα, έτσι ώστε η συσκευή να είναι σταθερή.
- ◆ Συνδέστε το φως σε μια παρακείμενη πρίζα 13A και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν πατά το καλώδιο τροφοδοσίας

## Οδηγίες ασφαλείας

- ◆ Διαβάστε αυτό το φυλλάδιο προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση και ενεργοποίηση της συσκευής. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση.
- ◆ Εάν αυτή η συσκευή πρόκειται να αντικαταστήσει παλιό ψυγείο με κλειδαριά, αφαιρέστε την κλειδαριά ή την πόρτα πριν το πετάξετε για λόγους ασφαλείας.
- ◆ Οι παλιές σας συσκευές περιέχουν ψυκτικά υγρά και μονωτικά που θα πρέπει να ανακυκλωθούν. Βεβαιωθείτε ότι το ψυκτικό κύκλωμα δεν έχει

τρυπήσει πριν την αποκομιδή της συσκευής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εάν έχετε αμφιβολία επικοινωνήστε με το Δήμο για οδηγίες.

- ◆ Η συσκευή μπορεί να περιλαμβάνει ισοβουτάνιο (R600a). Αυτό είναι ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται προσοχή καθώς είναι εύφλεκτο αέριο. Βεβαιωθείτε ότι οι ψυκτικοί σωλήνες δεν έχουν χτυπηθεί κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής. Σε περίπτωση φθοράς του ψυκτικού κυκλώματος αερίστε καλά το χώρο και αποφύγετε τις γυμνές φλόγες ή τα τσιγάρα.
- ◆ Μην καταστρέφετε το κύκλωμα του ψυκτικού μέσου.
- ◆ Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να παίζουν μέσα ή γύρω από τη συσκευή.
- ◆ Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα πρίζας (adaptor), ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή και διασφαλίστε ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα δεν είναι υπερφορτωμένο καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει υπερθέρμανση.
- ◆ Μην στρίβετε ή λυγίζετε τα καλώδια, και κρατήστε τα μακριά από θερμές επιφάνειες.
- ◆ Μη συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια..

- ◆ Μετά την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι παγιδευμένο κάτω από τη συσκευή.
- ◆ Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

## **Λειτουργία Συσκευής**

### **3.1. Εκκίνηση συσκευής**

- ◆ Αφήστε τη συσκευή εκτός ρεύματος για 4 ώρες αφού την τοποθετήσετε στην τελική θέση. Βάλτε την στην πρίζα και ξεκινήστε την.
- ◆ Θέστε το θερμοστάτη στην επιθυμητή θέση όπως περιγράφεται στην παρακάτω ενότητα (3.2.).
- ◆ Περιμένετε περίπου 4 ώρες ώστε η συσκευή να φθάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία.
- ◆ Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά στον τοίχο με απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 75 χιλιοστά

### **3.2. Ρύθμιση θερμοκρασίας**

Ο θερμοστάτης βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του θαλάμου (δείτε Περιγραφή Συσκευής σελ. 4).

- ◆ Ρύθμιση “0”: Συσκευή σβηστή

- ◆ Ρύθμιση “1”: Συσσκευή αναμμένη – Υψηλή θερμοκρασία
- ◆ Ρύθμιση “3” Κανονική λειτουργία (για μέση χρήση)
- ◆ Ρύθμιση “7”: Χαμηλή θερμοκρασία

### **Σημαντικό!**

Κατά τη διάρκεια υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος, π.χ. για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού, μπορεί να είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τον θερμοστάτη στην ψυχρότερη ρύθμιση (θέση 7). Αυτό μπορεί να προκαλέσει το συμπιεστή να λειτουργεί συνεχώς για να διατηρηθεί χαμηλή θερμοκρασία στο θάλαμο.

### **3.3. Αποθήκευση τροφίμων στην κατάψυξη**

Αυτή η συσκευή διαθέτει κατάψυξη τεσσάρων αστέρων και είναι κατάλληλη για τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση των κατεψυγμένων ειδών διατροφής. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την κατάψυξη και αποθήκευση φρέσκων ειδών διατροφής.

Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες αποθήκευσης που είναι τυπωμένες στη συσκευασία των τροφίμων. Ενδεικτικά παραθέτουμε κάποιες οδηγίες για τη μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων:

- ◆ Κρέατα φρέσκα και πουλερικά – έως 12 μήνες
- ◆ Μαγειρεμένα κρέατα – έως 2 μήνες



- ◆ Φρέσκα Ψάρια – έως 6 μήνες
- ◆ Φρούτα και λαχανικά – έως 12 μήνες
- ◆ Ψωμί και Κέϊκ – έως 6 μήνες

### 3.4. Φυσιολογικοί ήχοι λειτουργίας

Μπορεί να ακούσετε ένα ελαφρύ γουργουρητό όταν το ψυκτικό υγρό κυκλοφορεί στο κύκλωμα ή στους σωλήνες στο πίσω μέρος της συσκευής. Όταν ο συμπιεστής είναι σε λειτουργία μπορείτε να ακούσετε ένα μικρό βουητό ή παλλόμενο θόρυβο. Ο θερμοστάτης ελέγχει τη λειτουργία του συμπιεστή, και μπορεί να ακούσετε ένα ελαφρό κλικ καθώς λειτουργεί.

### 3.5. Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- ◆ Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως μια κουζίνα, πλυντήριο πιάτων ή καλοριφέρ.
- ◆ Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα καλά αεριζόμενο δροσερό δωμάτιο και βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί είναι καθαροί.
- ◆ Αποφύγετε να αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να μην μπει ζεστός αέρας και δημιουργήσει πάγο στο εσωτερικό του ψυγείου επηρεάζοντας παράλληλα την ενεργειακή κατανάλωση. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κλείνει σωστά.

- ◆ Βεβαιωθείτε ότι το λάστιχο της πόρτας είναι καθαρό και δεν υπάρχουν σκισίματα ή ρωγμές.
- ◆ Διατηρήστε τα πιο ευπαθή τρόφιμα, (εκείνα με μια σύντομη διάρκεια ζωής, όπως αλλαντικά), στο πιο κρύο μέρος του ψυγείου. Το συρτάρι φρούτων και λαχανικών είναι το θερμότερο μέρος του ψυγείου σας και θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τα λαχανικά, σαλάτες και φρούτα (βλ Περιγραφή της Συσκευής στη σελίδα 4).
- ◆ Μην παραφορτώνετε το ψυγείο: ο ψυχρός αέρας που κυκλοφορεί για να διατηρήσει κρύο το ψυγείο εγκλωβίζεται και δημιουργούνται θυρίδες θερμού αέρα.

### **3.6. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος**

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, κρατήστε την πόρτα κλειστή. Όταν το ρεύμα επανέλθει, η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί αλλά θα χρειαστεί χρόνος να φθάσει στην προκαθορισμένη θερμοκρασία. Ελέγξτε την κατάσταση των τροφίμων όταν η διακοπή αποκατασταθεί.

## **Συντήρηση**

**Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.**

### **4.1. Εσωτερικός καθαρισμός**

Πλύνετε το εσωτερικό της συσκευής με ένα πανί και ζεστό νερό με διτανθρακική σόδα (5ml στα 0.5 lt νερού).Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά, χημικά, αρωματικά, κερί ή καθαριστικά που περιέχουν χλωρίνη ή οινόπνευμα.

#### 4.2. Εξωτερικός καθαρισμός

Πλύνετε το εξωτερικό περίβλημα με ζεστό νερό και σαπούνι. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε έντονα καθαριστικά. Μπορεί να υπάρχουν αιχμηρά άκρα στην κάτω πλευρά του προϊόντος, οπότε θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα κατά τον καθαρισμό. Μία ή δύο φορές το χρόνο καθαρίστε το πίσω μέρος της συσκευής και το συμπιεστή, με μια βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα, καθώς η συσσώρευση σκόνης θα επηρεάσει την απόδοση της συσκευής και θα προκαλέσει αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

#### 4.3. Αποπάγωση

Εάν το στρώμα του πάγου στην κατάψυξη ξεπερνάει τα 3-5mm, αδειάστε τα περιεχόμενα και βγάλτε τη συσκευή από το ρεύμα, αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή προκειμένου να λιώσει ο πάγος. **Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να καθαρίσετε τον πάγο.** Καθαρίστε και στεγνώστε το εσωτερικό, κλείστε την πόρτα και συνδέστε το ρεύμα. Περιμένετε λίγη ώρα για να φτάσει στην προκαθορισμένη θερμοκρασία.

#### 4.4. Όταν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας

Όταν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τα περιεχόμενα, βγάλτε την από την πρίζα, και καθαρίστε τη συσκευή αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή μέχρι να την ξαναχρησιμοποιήσετε.


## 4.5. Αλλαγή λυχνίας

- ◆ Βγάλτε τη συσκευή από το ρεύμα
- ◆ Ξεβιδώστε τη βίδα από το καπάκι και αφαιρέστε το
- ◆ Ξεβιδώστε τη λυχνία και αντικαταστήστε την με μια ίδια.
- ◆ Ξαναβάλτε το καπάκι και συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.

## 4.6. Αναστροφή φοράς πόρτας

Για να αναστρέψετε τη φορά της πόρτας ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

**Προσοχή!** Αφαιρέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν ξεκινήσετε.



Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα (1)

**Πλαστικό**

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. κάλυμμα       | 4. Κάτω μεντεσές/Ποδαράκι                |
| 2. Πάνω μεντεσές | 5. Αριστερό ποδαράκι<br>Τρύπες αριστερού |
| 3. Πόρτα         | 6. μεντεσέ/Καπάκια                       |

- ◆ Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα μεντεσέ (1)
- ◆ Αφαιρέστε τις βίδες και τον πάνω μεντεσέ (2)
- ◆ Σηκώστε και αφαιρέστε την πόρτα από τον Κάτω μεντεσέ (4).
- ◆ Ξεβιδώστε τον κάτω μεντεσέ (4)
- ◆ Αφαιρέστε τον πείρο και το ποδαράκι του κάτω μεντεσέ (4), αναποδογυρίστε τον και ξαναβάλτε το ποδαράκι.
- ◆ Ξεβιδώστε το ποδαράκι (5) από τα αριστερά και τοποθετήστε το δεξιά. Τοποθετήστε τον κάτω μεντεσέ (4) στις τρύπες στην άλλη γωνία του ψυγείου
- ◆ Αφαιρέστε τα καπάκια (6) από την αριστερή στη δεξιά πάνω γωνία.
- ◆ Τοποθετήστε την πόρτα (3) στον κάτω μεντεσέ (4) και τοποθετήστε τον πάνω μεντεσέ.
- ◆ Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κλείνει και σφραγίζει σωστά – σφίξτε τις βίδες.
- ◆ Τοποθετήστε το πλαστικό κάλυμμα μεντεσέ (1)

#### 4.7. Σε περίπτωση προβλήματος

Εάν η συσκευή δεν έχει ρεύμα:

- ◆ Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διακοπή ρεύματος.
- ◆ Ελέγξτε ότι η πρίζα έχει ρεύμα
- ◆ Ελέγξτε την ασφάλεια στην πρίζα (13 Amp)

Ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς:

- ◆ Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά
- ◆ Αν βάλατε πρόσφατα μεγάλες ποσότητες φαγητού περιμένετε λίγη ώρα να επανέλθει η θερμοκρασία στο εσωτερικό
- ◆ Εάν η πόρτα άνοιγε συχνά, περιμένετε να επανέλθει η θερμοκρασία σε φυσιολογικά επίπεδα.

Υπάρχει μεγάλη ποσότητα πάγου:

- ◆ Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα σφραγίζει σωστά.
- ◆ Ελέγξτε ότι η πόρτα είναι κλειστή

Η συσκευή κάνει θόρυβο:

- ◆ Ελέγξτε αν οι θόρυβοι αντιστοιχούν στην ενότητα 3.4.
- ◆ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί σωστά (δείτε ενότητα 1).

Εάν το πρόβλημα συνεχίζεται επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

## **Σημαντική σημείωση:**

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96 / ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό

ανακυκλώνεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης του προϊόντος αυτού.

Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, το διαγραμμένο Wheelie Bin, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.



Η απόρριψη πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για την απόρριψη αποβλήτων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας προς όφελος των πελατών μας. Για το λόγο αυτό, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές σε κάθε προϊόν, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

# ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Serviceworld, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
2. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
3. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
4. Μην αποθηκεύετε εύφλεκτες ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό στη συσκευή.
5. Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε νοικοκυριά, αλλά δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές όπως:
  - ◆ περιοχές εστίασης για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων με πολλούς χρήστες;
  - ◆ Αγροτόσπιτα και εξωτερικούς χώρους;
  - ◆ Φοιτητικές εστίες και κοιτώνες;
  - ◆ catering και αντίστοιχες επαγγελματικές χρήσεις.



## 6. - ΠΡΟΣΟΧΗ:

- ◆ Κρατήστε τις εισαγωγές του αέρα ανοιχτές και χωρίς εμπόδια. Αφήστε χώρο γύρω από τη συσκευή.
- ◆ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία της απόψυξης, εκτός από εκείνες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- ◆ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην καταστρέφετε το κύκλωμα του ψυκτικού μέσου.
- ◆ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό της συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.

### Σωστή αποκομιδή της συσκευής

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε την με υπευθυνότητα για να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη μεταχειρισμένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να λάβουν αυτό το προϊόν για την ασφαλή ανακύκλωσή του.



## Installation

- ◆ **IMPORTANT!** This appliance must be left to stand in an upright position for at least 4 hours before being switched on for the first time.
- ◆ Remove all packaging and securing tape from the appliance.
- ◆ Wash the interior of the appliance with luke warm water containing a small amount of bicarbonate soda (5ml to 0.5 liters of water).
- ◆ Position the appliance in a dry atmosphere and out of direct sunlight.
- ◆ Do not position next to a cooker or other sources of heat, i.e. radiator.
- ◆ If positioned next to another fridge or freezer, leave a minimum gap of 2cm between the appliances in order to avoid condensation.
- ◆ A clearance of 50mm should be left above the appliance. If this cannot be achieved you should ensure a clearance of 25mm is maintained on each side of the appliance.

- ◆ Please ensure that there is a small 'air-gap' between the condenser on the rear of the appliance and the rear wall.
- ◆ Do not place or store heavy items on the top of this appliance.
- ◆ Ensure that the appliance is positioned on a firm flat floor.
- ◆ This appliance must be level. Adjust the level by screwing the adjustable feet up or down (use your fingers or a suitable spanner).
- ◆ Ensure that the appliance is upright and both feet are in firm contact with the floor so that the cabinet is stable.
- ◆ Connect the plug to an adjacent 13amp socket outlet and ensure that the appliance is not standing on the supply cable.

## **Safety Advice**

- ◆ Please read this booklet thoroughly before installing and switching on the appliance. The manufacturer accepts no responsibility for incorrect installation and usage.

- ◆ If this appliance is to replace an old refrigerator with a lock, as a safety measure break or **remove the lock and/or door** before disposal.
  
- ◆ Your old appliances contain insulation gases and refrigerant that must be disposed of correctly. Please ensure that the refrigerant circuit is not damaged before the appliance is taken away for correct disposal in line with current legislation. If there is any doubt contact your Local Authority for instructions.
  
- ◆ This appliance may contain the refrigerant isobutene (R600a). This is a natural gas with a high level of environmental compatibility; however, caution is required as isobutene is a flammable gas. It is essential to ensure that refrigerant tubes are not damaged during transportation and the installation of the appliance.  
In the event that the refrigerant circuit is damaged, avoid naked flames or sources of ignition and ventilate the room in which the appliance is situated.
  
- ◆ Do not damage the refrigerant circuit.
  
- ◆ Do not allow children to play with the appliance. Children must never play in or around the appliance.
  
- ◆ If using an adaptor, this must be used in accordance with the manufacturers' instructions and ensure that the electrical circuit is not overloaded as this could cause overheating.

- ◆ Do not twist or bend the cables, and keep them away from hot surfaces.
- ◆ Do not plug in or unplug this appliance with wet hands.
- ◆ Following installation make sure that the power cable is not trapped underneath the appliance.
- ◆ If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

## **Operating the Appliance**

### **3.1. Switching on the Appliance**

- ◆ Allow the appliance to stand for a minimum of 4 hours after installation. Plug in the appliance and switch on at the mains supply.
- ◆ Set the thermostat control to the required setting as detailed in the Temperature Control section (3.2.).
- ◆ Leave the appliance for approximately 4 hours for the correct temperature to be reached.
- ◆ Place the appliance close to the wall with a distance not exceeding 75mm

## 3.2. Temperature Control

The temperature selector knob is located on the right hand side of the inner cabinet (see Description of the Appliance on page 4). Please note that a larder fridge does not have an ice-box and will operate at a slightly higher temperature than a fridge with an ice-box.

- ◆ Setting “0”: Unit Off
- ◆ Setting “1”: Unit On – Warmest Temperature
- ◆ Setting “3” Normal Operation (adequate for most situations)
- ◆ Setting “7”: Coldest Temperature

### Important!

During high ambient temperatures e.g. on hot summer days, it may be necessary to set the thermostat to the coldest setting (position 7). This may cause the compressor to run continuously in order to maintain a low temperature in the cabinet.

## 3.3. Storing & Freezing Food in the Freezer-Box

This appliance has a four star freezer-box and is suitable for the long-term storage of frozen food items. It can also be used for freezing and storing fresh food items.

You should always follow the storage guidelines printed on each food producers packaging, however the following

information is provided as a general guide for the maximum storage life of frozen items:

- ◆ Fresh Meat and Poultry – up to 12 months
- ◆ Cooker Meats – up to 2 months
- ◆ Fresh Fish – up to 6 months
- ◆ Fruit and Vegetables – up to 12 months
- ◆ Bread and Cakes – up to 6 months

### **3.4. Normal Operating Sounds**

You may hear faint gurgling or bubbling sounds when the refrigerant is pumped to the cooling system and through the coils or tubing at the rear of the appliance. When the compressor is in operation you may hear a slight whirring sound or pulsating noise. The thermostat controls the operation of the compressor, and you may hear a slight click as it cycles in and out.

### **3.5. Energy Saving Advice**

- ◆ Do not install the appliance close to sources of heat, such as a cooker, dishwasher or radiator.
- ◆ Locate the appliance in a cool well-ventilated room and make sure that the air vents are clear.

- ◆ Try to avoid keeping the door open for a long time, warm air will enter the cabinet and may cause a build up of ice as well as affecting the energy consumption. Ensure there are no obstructions preventing the door from closing properly.
- ◆ Ensure that the door seal is clean and there are no tears or splits.
- ◆ Keep the most perishable foods, (those with a short shelf-life, such as cooked meats), in the coldest part of the fridge. The Salad Crisper Box is the warmest part of your fridge and should be used for vegetables, salads and fruits etc. (see Description of Appliance on Page 4).
- ◆ Do not overload the fridge: the cooling air that circulates to keep the fridge cold gets blocked and pockets of warm air form.

### **3.6. In the Event of a Power Failure**

If there is a power failure, keep the door closed. When the power has been restored the appliance will start to operate but it may take some time to achieve the pre-set operating temperature. Check the condition of your stored food items and liquids.



# **Maintenance**

**Before any maintenance or cleaning work is carried out, DISCONNECT the appliance from the ELECTRICITY supply.**

## **4.1. Internal Cleaning**

Clean the interior and accessories with warm water and bicarbonate of soda (5ml to 0.5 litre of water). Rinse and dry thoroughly. Do not use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products, wax polishes or cleaning products containing bleach or alcohol.

## **4.2. External Cleaning**

Wash the outer cabinet with warm soapy water. Do NOT use abrasive products. There may be sharp edges on the underside of the product, so care should be taken when cleaning. Once or twice a year dust the rear of the appliance and the compressor at the back of the appliance, with a brush or vacuum cleaner, as an accumulation of dust will affect the performance of the appliance and cause increased energy consumption.

## **4.3. Defrosting**

If ice build up in the ice-box exceeds 3-5mm, empty the contents and switch off the appliance, leave the door open and allow the ice to melt. **Do not use sharp objects to scrape the ice away.** Clean and dry the interior, close the door and turn on the power to the appliance. When the power has been restored the appliance will start to operate

but it may take some time to achieve the pre-set operating temperature.

#### **4.4. When the appliance is not in use**

When the appliance is not in use for long periods, remove the contents, disconnect from the electricity supply and clean the appliance, leaving the door ajar until you wish to use the appliance again.

#### **4.5. Changing the Interior Light Bulb**


- ◆ Switch off the power supply to the appliance
- ◆ Remove the screw from the light cover and remove the cover
- ◆ Unscrew the bulb from the rear of the light unit.  
Replace the bulb with a suitable replacement.
- ◆ Replace the bulb with a suitable replacement (ensure same wattage).
- ◆ Refit the cover and switch the appliance back on.

#### **4.6. Reversing the Door**

The door opening can be reversed from “right hand hinged” to “left hand hinged” if required. If your appliance is supplied “left hand hinged” simply reverse the following procedure.

## Warning!

When reversing the door, the appliance must not be connected to the mains. Remove the plug from the mains beforehand.



- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Top Hinge Cover | 4. Lower Hinge Pin/Foot |
| 2. Top Hinge       | 5. Left Foot            |
| 3. Door            | 6. Holes/Plastic Caps   |

- ◆ Remove the retaining screws and the Top Hinge (2)
- ◆ Remove the plastic Top Hinge Cover (1)
- ◆ Lift the door off the Lower Hinge (4).
  
- ◆ Remove the retaining screws and the Lower Hinge (4)

- ◆ Remove the Hinge Pin and Foot from the Lower Hinge (4), turn the hinge over and refit the Hinge Pin and Foot.
- ◆ Remove the Foot (5) from the left hand side and refit on the right hand side. Now fit the Lower Hinge (4) to the pre-drilled holes on the opposite side of the cabinet
- ◆ Now fit the Lower Hinge (4) to the pre-drilled holes on the opposite side of the cabinet
- ◆ Remove the Plastic Caps (6) from the top left hand side and refit on the right hand side.
- ◆ Locate the Door (3) onto the Lower Hinge (4) and refit the Top Hinge.
- ◆ Ensure that the door closes and seals correctly – tighten all the screws.
- ◆ Refit the Top Hinge Cover (1)

#### **4.7. What to do if something goes wrong**

There is no power to the appliance:

- ◆ Check there is not a power cut
- ◆ Check there is power to the electric socket/appliance
- ◆ Check the fuse in the plug (Must be 13 amp)

The compressor runs continuously:

- ◆ Is the door closed correctly?
- ◆ Have large quantities of food recently been added to the appliance? – if yes, allow the interior temperature to recover

- ◆ Has the appliance door been opened frequently? – if yes, allow the interior temperature to recover.

There is excessive frost/ice build up:

- ◆ Ensure that the door has been closed correctly
- ◆ Ensure that the door seal is clean and sealing correctly

The appliance is making a noise:

- ◆ Refer to Normal Operating Sounds, section 3.4.
- ◆ Ensure that the appliance has been installed correctly (see section 1).

If after the above checks there is still a fault please contact your retailer.

### **Important Note:**

This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol on the product, or on the documents accompanying the product, the Crossed Out Wheelie Bin, indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service or the retailer where you purchased the product.

We continuously try to improve our products for the benefit of our customers. For this reason we reserve the right to make changes to any product at any time, without notice

## **Warning**

1. If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. "This appliance is not intended for use by persons(including children)with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Do not store plosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in the appliance.

5. This appliance is intended to be used in households but is not intended to be used in applications such as:

- ◆ staff kitchen areas in shops, offices and other working environment;
- ◆ farm houses and by clients, motels and other residential type environment;
- ◆ bed and breakfast type environments;
- ◆ catering and similar non-retail appliances.

6. When disposal of the appliance, it must be done by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid fire and other hazard.

7. - WARNING:

- ◆ Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- ◆ WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- ◆ WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
- ◆ WARNING: Do not use electrical appliance inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

## Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.